

## ZO VOORKOM JE BRAND EN PANIEK

- Test de autonome rookmelder in je kamer, door de test knop in te drukken, de eerste donderdag van elke maand. Indien deze niet werkt vervang zo nodig de batterij en test opnieuw.
- Hou het gebouw ordelijk en net: rondslingerend materiaal veroorzaakt altijd een snelle uitbreiding van brand.
- Hou gangen, trappen, overlopen en nooduitgangen vrij.
- Hou (brand)deuren altijd gesloten en klem ze nooit open met een spie: in geval van brand gaan ze de verspreiding van rook en vuur tegen. Alleen deuren met een automatische sluiting bij brand mogen open blijven.
- Ga na waar zich de (nood)telefoon, de evacuatieknoppen en de blusmiddelen bevinden. Hou deze bereikbaar en gebruiksklaar. Bekijk de brandblussers op voorhand zodat je weet hoe ze werken.
- Verken de evacuatiewegen en (nood)uitgangen van je gebouw. Hou er rekening mee dat je een gang of trapzaal die met rook gevuld is, niet kan gebruiken. Indien de (nood)uitgangen bij brand niet meer te bereiken zijn, ga je best naar een kamer aan de straatkant om vanuit het raam om hulp te roepen. Kamers aan de straatkant zijn normaal gezien bereikbaar voor de brandweer.
- Wees voorzichtig met elektriciteit:
  - gebruik altijd materiaal met CE-keurmerk.
  - voorkom overbelasting van de kringen, sluit daarom slechts één toestel of contactdoos aan per muur-stopcontact.
  - gebruik geen apparaten met hoog verbruik, zoals elektrische vuurtjes of oven.
  - voorkom kortsluiting door stekkers, snoeren en apparaten niet te beschadigen.
  - leg nooit elektrische draden onder een tapijt of los over de vloer.
  - elektriciteit en vocht gaan niet samen: gebruik geen elektrische toestellen in de omgeving van wastafel of douche.

Bij vragen of problemen contacteer je verhuurder of verantwoordelijke.

## JE HOORT HET ALARM VAN EEN AUTONOME ROOKMELDER IN EEN KAMER



### 1 Bij accidentele activatie

Druk "stilte"-knop van de rookmelder in. Ventileer de kamer voldoende. Krijg je de rookmelder niet stil, verwittig dan de verhuurder of verantwoordelijke.



### 2 Alarm zonder zichtbare rook of vuur en kamer is op slot

Bonk op kamerdeur om eventuele slapende bewoner te wekken. Indien geen gehoor, verwittig de hulpdiensten (bel 112) en je verhuurder of verantwoordelijke en vraag om de kamer te openen. Blijf ter plaatse en blijf controleren op rook en vuur.

## JE ONTDEKT EEN BRAND



### 1 Sla alarm!

Roep: **BRAND! BRAND!** Hiermee waarschuw je de medebewoners en roep je extra hulp in.



### 2 Waarschuw de hulpdiensten (bel 112)

Zeg je naam, het adres, de verdieping, het kamernummer, de reden van je oproep.



### 3 Start de evacuatie

Geef een duidelijk signaal, druk op de evacuatieknop indien aanwezig.



### 4 Blus één poging

Gebruik een gepast blusmiddel. Giet NOOIT water op een brandende frituurketel!



### 5 Het vuur is geblust

Wacht ter plaatse op de hulpdiensten.



### 6 Het vuur is niet geblust

Verlaat ook onmiddellijk het gebouw.

## JE HOORT HET EVACUATIESIGNAAL: EVACUEER ONMIDDELIJK!



### 1 Verlaat je kamer

Sluit de ramen. Schakel elektrische toestellen uit. Laat de lichten branden. Neem jas, portefeuille, handtas en GSM mee. Doe je kamerdeur dicht.



### 2 Verlaat het gebouw

Gebruik de dichtstbijzijnde uitgang, eventueel de nooduitgang. Gebruik nooit de lift. Doe alle deuren, die je op je weg tegenkomt, dicht.



### 3 Begeef je naar de verzamelplaats

Dit is de parking, het voetpad aan de overkant van de straat of een grasveld, op een veilige afstand van het gebouw. Hou steeds de doorgang vrij voor de hulpdiensten. Wacht op de verzamelplaats op verdere instructies. Blijf ter beschikking van de hulpdiensten om de nodige informatie te verstrekken. Ga nooit het gebouw terug binnen!